

CT 1140



Service - Anleitung

Technische Daten

Der Dual CT 1140 übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.

FM-Teil

Empfangsbereich	87,5 - 104 MHz
Kreise	6, davon 2 ZF, 1 Keramikfilter
Zwischenfrequenz	10,7 MHz
Antenne	60/75 Ohm und 240/300 Ohm
NF-Ausgangsspannung	ca. 700 mV
AFC-Fangbereich	±300 kHz
AFC-Haltebereich	±500 kHz
Begrenzungseinsatz bei -3 dB:	$<$ 1,5 μ V
Empfindlichkeit, gemessen an 60 Mono 26 dB/22,5 kHz Hub Stereo 26 dB/40 kHz Hub Stereo 46 dB/46 kHz Hub Mono/Stereo-Umschaltung Pilotton-Unterdrückung 19 kHz Geräuschspannungsabstand	Ohm $ <\begin{array}{l} 1~\mu\text{V} \\ <3~\mu\text{V} \\ <40~\mu\text{V} \\ 6~\mu\text{V} \\ >37~\text{dB} \end{array} $
bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub Mono Stereo	>57 dB >54 dB
Fremdspannungsabstand bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub Mono Stereo	> 55 dB > 50 dB

Klirrfaktor	
Mono, gemessen mit 1 kHz/40 kHz Hub	<0,3 %
Stereo, gemessen mit 1 kHz/46 kHz Hub	< 0.4 %
NF-Frequenzgang 20 F	dz bis 12,5 kHz −1,5 dB
Deemphasis	50 μ s
Zweizeichentrennschärfe bei ±300 kHz	>50 dB
Spiegelfrequenzfestigkeit (bezogen auf 26	6 dB) >55 dB
ZF-Störfestigkeit (bezogen auf 26 dB)	>70 dB
AM-Teil	
Empfangsbereiche	

Antenne

15 Dioden

Emplangspereiche	
LW	150 kHz - 340 kHz
MW	510 kHz - 1620 kHz
Kreise	6, davon 1 ZF, 1 Keramikfilter
Zwischenfrequenz	455 kHz
stand) LW <25 μV	5 300, für 6 dB Signal-Rauschab-

Netzspannungen	115 V/230 V
Netzsicherung	
bei 115 Volt	400 mA
bei 230 Volt	200 mA
Leistungsaufnahme	ca. 20 VA

hochohmig (induktiv)

Bestückung 4 Integrierte Schaltungen (IC's) 19 Transistoren

Funktionsbeschreibung

A.) FM-Teil

Das Antennensignal gelangt über eine Koppelwindung an den abstimmbaren Vorkreis L 101. Die nachfolgende Verstärkerstufe mit T 101 wird in Basisschaltung betrieben. Der Oszillator arbeitet mit T 102 in Basisschaltung und kapazitiver Rückkopplung. Nach dem zweiten Vorkreis mit L 102 werden Eingangssignal und Oszillatorsignal über L 103, L 104, L 105 zusammengeführt, heruntertransformiert und an den niederohmigen Emitter des ebenfalls in Basisschaltung betriebenen Mischtransistors T 103 gebracht. Im Kollektorkreis liegt der erste ZF-Kreis mit L 107. Eine ZF-Verstärkerstufe mit T 104 dient zur Anpassung an das nachfolgende Keramikfilter Fi 101. Nach dem Keramikfilter folgt das IC CA 3089 mit Begrenzerverstärker, Quadraturdemodulator, NF-Vorverstärker, Erzeugung einer feldstärkeabhängigen Anzeigespannung und Erzeugung der AFC-Spannung. Als Phasendrehglied für die Quadraturdemodulation dient L 109 zusammen mit L 108 und C 122. Mit R 139 läßt sich die Unterdrückung des Rauschens zwischen den Stationen einstellen,

Das NF-Signal aus Pin 6 des CA 3089 gelangt über ein RC-Glied zur Unterdrückung von Nachbarkanalstörungen an den PLL-Stereodecoder MC 1310. Nach dem Decoder folgen die Deemphasisglieder R 159-C 136.

Die Umschaltung zwischen AM und FM, sowie die Stummtastung beim Programmumschalten erfolgen über den 4-fach-CMOS-Schalter MC 14016. Nach dem Schalter folgt je ein aktives Filter für die beiden Stereokanäle, zur besseren Unterdrückung von Pilotton- und Hilfsträgerresten. Mit R 189 wird die optimale Übersprechdämpfung zwischen den beiden Kanälen eingestellt. Die beiden Potentiometer R 187 und R 188 erlauben die Einstellung der Ausgangpegel in beiden Kanälen.

Das Feldstärkesignal aus PIN 13 des CA 3089 gelangt über R 239 an das Feldstärkeinstrument und über R 147 an den Stereo-Trigger mit T 106 und T 107. Die Stereo-Einschaltschwelle wird mit

Der AFC-Nullpunkt wird mit R 136 eingestellt. Die AFC-Spannung gelangt über R 229 an das Mitteninstrument, über R 224, R 223 und R 220 an T 304, wo sie der Abstimmspannung überlagert wird. T 306 dient zur Abschaltung der AFC durch den AFC- Schalter oder durch den Stummschalter bei der Programmumschaltung. Hierdurch wird verhindert, daß beim Umschalten eine starke Station neben der eigentlich gewünschten gefangen wird. Mit T 307 wird die Mittenanzeige bei AM-Betrieb kurzgeschlossen.

Bei FM-Betrieb wird die AM-Betriebsspannung über T 309 abgeschaltet, bei AM-Betrieb wird die FM-Betriebsspannung über T 105 abgeschaltet.


D 203 dient als Referenzspannung für die AFC und für die Abstimmspannung. Die Referenzspannung 5,1 V wird mit T 304, 303 und T 302 auf die Oberspannung 22 V verstärkt. Mit R 208 läßt sich die Oberspannung genau einstellen. Ebenso läßt sich die Fußpunktspannung der Abstimmpotis mit Hilfe von R 202 einstellen. Über T 301, der als Impedanzwandler und zur Temperaturkompensation dient, gelangt die Abstimmspannung an die Potentiometer R 104, R 109, R 111 die einen iterationsfreien C-Abgleich im UKW-Teil erlauben.


Die Versorgungsspannung von ca. 15 V wird nach Einweggleichrichtung mit anschließender Siebung und Stabilisierung in T 305 erzeugt.

B.) AM-Teil

Das Antennensignal gelangt zunächst an den Impedanzwandler T 308 und wird dann in den Fußpunkt der Ferritantennen-Vorkreise eingekoppelt. Die Umschaltung der Vorkreise für MW oder LW erfolgt über die Schaltdiode BA 243.

Der Vorkreis wird über eine weitere Impedanzwandlerstufe an das AM-IC TDA 1046 angekoppelt. Der TDA 1046 enthält eine geregelte HF-Vorstufe, den Oszillator, eine symmetrische Mischstufe, eine geregelte ZF-Verstärkerstufe und den Demodulator. Die ZF-Selektion erfolgt über L 204 und das Keramikfilter SFZ 455-A. Die Oszillatorkreise L 205 und L 206 werden über die Dioden D 205 und D 206 umgeschaltet. Das NF-Ausgangssignal gelangt dann an den NF-Umschalter MC 14016 und wird danach ebenfalls über die Aktivfilter T 108 und T 109 an den NF-Ausgang geführt.





Abgleichanleitung CT 1140

A.) FM-Abgleich

Benötigte Meßgeräte: Stereocoder, FM-Meßsender, NF-Voltmeter, Klirrfaktormeßbrücke

Meßsender an Antennneneingang anschließen und auf einen Pegel von ca. 500 µV an 60 Ohm einstellen.

NF-Voltmeter und Klirrfaktormeßbrücke am NF-Ausgang anschließen.

FM-Taste und Stationstaste "man" drücken.

R 136 und R 239 auf Mittelstellung bringen.

- 1.) Am Meßsender 87.40 MHz einstellen, Sendereinstellknopf an Linksanschlag drehen. Erst L 106, dann L 101 und L 102 auf maximale Feldstärkeanzeige abgleichen.
- 2.) Am Meßsender 104,20 MHz einstellen. Sendereinstellknopf an Rechtsanschlag drehen. Erst R 111, dann R 104 und R 109 auf maximale Feldstärkeanzeige abgleichen.
- 3.) Am Meßsender 100 MHz einstellen, modulieren mit 1 kHz NF und 40 kHz Hub, Pegel ca. 10 µV. Tuner auf Feldstärkemaximum abgleichen. Pegel auf 1 mV erhöhen. L 109 auf Klirrfaktorminimum abgleichen, danach mit R 136 Tuninginstrument auf O einstellen.
- 4.) Mit R 239 Signalanzeige auf ca. 9 einstellen.
- 5.) Mit R 187 (L) und R 188 (R) Ausgangsspannungen der beiden Kanäle auf ca. 900 mV einstellen.
- 6.) Stereosignal, 1 kHz linker Kanal, 48 kHz Hub, 0,5 mV HF (60 Ohm) einspeisen. R 153 in die Mitte des Bereichs einstellen, in dem die Stereoanzeige aufleuchtet, R 189 auf minimale NF-Spannung im unbesprochenen Kanal einstellen.
- 7.) HF-Pegel auf 7,5 μ V einstellen. R 147 so einstellen, daß gerade Stereoeinsatz erfolgt.
- 8.) Tuner auf Rauschen ohne Empfang einer Station einstellen. R 139 auf maximales Rauschen einstellen, danach soweit zurückdrehen, daß das Rauschen um ca. 6 dB reduziert wird.


B.) AM-Abgleich


Benötigte Meßgeräte: 1 AM-Signalgenerator, 1 NF-Voltmeter


Signalgenerator über künstliche Antenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) am AM-Antenneneingang anschließen. NF-Voltmeter am NF-Ausgang anschließen.


L 202 an rechten Ferritstabhalter schieben


- 1.) Sendereinstellknopf an Linksanschlag drehen. Skalenzeiger genau auf 0 der Dezimalskala justieren. Signal 505 kHz einspeisen, erst L 206, dann L 204 auf Feldstärkemaximum abgleichen.
- 2.) Sendereinstellknopf an Rechtsanschlag. Signal 1630 kHz einspeisen, C 229 auf Maximum abgleichen.
- 3.) 1) und 2) so lange wiederholen, bis keine gegenseitige Beeinflussung mehr festzustellen ist.
- 4.) Bei 600 kHz L 201 durch Verschieben auf Feldstärkemaximum abaleichen.
- 5.) Bei 1500 kHz C 207 auf Feldstärkemaximum abgleichen.
- 6.) 4) und 5) solange wiederholen, bis keine gegenseitige Beeinflussung mehr festzustellen ist.
- 7.) Taste LW drücken, Sendereinstellknopf auf Linksanschlag. 150 kHz einspeisen, erst L 205 auf Feldstärkemaximum abgleichen, dann L 203.
- 8.) Sendereinstellknopf auf Rechtsanschlag. 340 kHz einspeisen, erst C 228 auf Feldstärkemaximum abgleichen, dann C 208:
- 9.) 7) und 8) solange wiederholen, bis keine gegenseitige Beeinflussung mehr festzustellen ist.
- 10.) Bei einer HF-Eingangsspannung von 500 mV, Feldstärkeinstrument mit R 243 auf 9 einstellen.














Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	Po	s.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	
1	247 727	2	Seitenwand	R 1		237 995	4	Steller	500 kΩ
2	241 004	6	Linsenschraube AM 4 x 25		36	248 229	2	Steller	10 kΩ
3	243 808	2	Gummileiste		39	237 995	4	Steller	500 kΩ
4	229 816	4	Puffer grau		47 89	248 229 236 616	2	Steller	10 kΩ 5 kΩ
6	261 648	2	Verkleidungsblech		01	244 181	2		BF 441
7	226 448	6	Sechskantblechschraube		02	244 181	2		BF 441
			brüniert BZ 2,9 x 6,5	1 1	03	228 270	2		BF 254
8	261 657	1	Frontblende kpl. (Metallic-silber)		04	228 270	2		BF 254
8	261 656	1	Frontblende kpl. (Metallic-braun)	T 1	05	224 313	1		BC 309 B
9	261 655	1	Skalenfenster Skala		06	238 136	4		BC 549 C
10 11	261 658 261 633	1	Skalenseil		07	238 136	4		BC 549 C
12	261 634	1	Zugfeder		08	238 136	4		BC 549 C
13	261 643	1	Zeiger	T 1	09	238 136	4		BC 549 C
14	261 642	4	Seilrolle	IC 1		237 986	_ 1		CA 3089
15	261 635	4	Messinghülse	IC 1		237 987	1		MC 1310
16	202 244	4	Linsenblechschraube 8 2,9 x 6,5	IC 1	03	261 874	1		MC 14016
17	261 008	1	Schwungscheibe mit Achse kpl.	FI 1	01	261 649	1	FM-Keramik	
18	261 641	1	Drehknopf						
19 20	261 665 240 199	1	Drehkondensator Abstimmwiderstand					AM-Netzteilplatte	
21	261 659	1	Feldstärkeinstrument		70	261 663	1	AM-Netzteilplatte kpl.	
22	261 660	1	Mittenabstimminstrument		71	233 746	1	IC-Fassung	16polig
23	244 424	4	Glassockellampe 2506/1		72	261 645	1	Ferritstab	
			(Skala, Instrumente)		73	261 644	1	Ferrithalter	
24	244 429	4	Lampenfassung		74	209 716	1	G-Schmelzeinsatz	630 mA MT
25	220 625	1	Glassockellampe 2341 (Preomat)		218	226 453	2	Elyt	$47 \mu\text{F}/16 \text{V}$
26	261 636	1	Pilot-Lampenfassung		219	216 391	2	Elyt	22 μF/16 V
27	261 654	1	LED-Platte Stereo	C 2	232	225 777	1	Elyt	2200 μ F/40 V
28 29	261 661 209 488	1 1	Preomat Antennenbuchse	D 2	201	227 344	2		1 N 4001
30	261 666	1	Netztrafo		202	261 023	1		ZPD 16
31	223 806	1	G-Schmelzeinsatz 2,5 A MT		203	209 844	1		BZY 87
32	243 750	1	Netzkabel kpl.		204	261 632	1		BA 243
33	237 548	1	Kabeldurchführung		205	223 906 227 344	1 2		1 N 4148 1 N 4001
34	229 864	1	Federleiste 4polig						1 N 4001
35	229 869	2	Federleiste 3polig		201	261 007	2	MW-Ferritspule	
36	232 342	6	Federleiste 2polig		202	261 007	2	MW-Ferritspule	
37	210 497	4	Zylinderschraube M 3 x 25		203	261 006 237 980	1	LW-Vorkreis	134C 4103 A
38 39	210 292 236 069	6	Linsenschraube M 3 x 6 Linsenschraube M 2,5 x 4		204	237 980	1 2	Toko-Filter LW-Oszíllator	LMC 4101-A
40	210 284	2	Blechschraube 2,9 x 5		206	237 911	2	MW-Oszillator	
41	229 259	4	Blechschraube 3,9 x 12					WW 0321110 to 1	4.0
42	260 011	1	Bedienungsanleitung		202 208	234 465 248 229	1 2		1 kΩ 10 kΩ
43	260 012	1	Schaltbild		239	237 994	1		50 kΩ
44	247 733	1	Verpackungskarton		243	248 229	2		10 kΩ
			MAN DO LOS		301	244 891			BC 547
			FM-Platte		302	224 313	3		BC 309 B
60	261 662	1	FM-Platte kpl.		303	238 136			BC 549 C
61	261 637	1	Diodenbuchse 5polig		304	238 136			BC 549 C
62	261 638	1	Koaxial-Antennenbuchse		305	243 893	1		2 N 6099
63	233 746	1	IC-Fassung 16polig		306	224 313	3		BC 309
64	238 117	1	IC-Fassung 14polig		307	238 136			BC 549
C 126	228 927	2	Elyt $2,2 \mu F$		308	238 136			BC 549
C 128	228 927	2	Elyt $2.2 \mu\text{F}/16 \text{V}$		309	224 313	_		BC 309
C 133 C 154	226 453 226 453	22	Elyt 47 μ F/16 V Elyt 47 μ F/16 V		310	238 136	5		BC 549
				FI 2	201	261 650	1	AM-Keramik	SFZ 455 A
D 101 D 102	238 142 238 142	3	BB 204 blau BB 204 blau	IC 2	201	245 741	1		TDA 1046
D 103	238 142	3	BB 204 blau					Total	
D 104	223 906	3	1 N 4148					Tastenplatte	
D 105	223 906	3	1 N 4148		80	261 664		Tastenplatte kpl.	
D 106	223 906	3	1 N 4148		81	261 680	1	Kontaktgehäuse (Power)	
L 101	261 009	1	UKW-Eingang		82 83	261 681 261 682	1	Kontaktgehäuse (Mono) Kontaktgehäuse (MW)	
L 102	244 170	1	UKW-Zwischenkreis		84	261 683		Kontaktgehäuse (LW, FM)	
L 103	261 011	1	UKW-Zwischenkreis		85	248 584		Druckfeder	
L 105	244 171	2	Drossel		86	261 673	1	Druckfeder Power	
L 106	244 170	1	UKW-Zwischenkreis		87	242 080	1	Feder	
107	224 345	2	Toko-Filter 85 PC – 3748 A		88	261 684	1	Tastenknopf Power	
L 108 L 109	261 013 224 345	1 2	Drossel Toko-Filter 85 PC – 3748 A		89	261 685	4	Tastenknopf	
L 210	244 171	2	Toko-Filter 85 PC – 3748 A Drossel		90	261 686	1	Schaltkulisse	
R 104	237 995	4	Steller 500 k Ω	C 3	301	226 453	1	Elyt	47 μF/16 V
	1 441 000	1 -	Steller 500 kΩ		202	223 906	1		1 N 4148



Ausgabe 1

CT 1140



Schaltbild
Wiring Diagram
Schéma de branchement
Schakelschema
Esquema de conexiones
Kopplingsschema

